



## NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 66510-2/2021/KTEF

Ügyintéző: Dr. Dávidovits Zsuzsanna,  
+36 1 476 1100/2396

**Tárgy:** Ivóvízbiztonsági engedély,  
Labornum Kft., „EconomyWater” hálózati víz  
utótisztító kisberendezés-család

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjük: Hornyák Attila

Melléklet: Kezelési és használati útmutató  
(19 oldal)

*Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!*

### HATÁROZAT

A **Labornum Kft.** (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére az általa forgalmazott és gyártott **„EconomyWater” hálózati víz utótisztító kisberendezés-család** (a továbbiakban: Berendezés) ivóvízellátás területén (max. 30°C) történő alkalmazását, hálózati víz utókezelése céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken **ivóvízbiztonsági szempontból az alábbi**

#### **feltételekkel engedélyezem:**

**1.) Az ivóvízbiztonsági engedély száma:** 66510-2/2021/KTEF

**2.) A Berendezés neve:** „EconomyWater” hálózati víz utótisztító kisberendezés-család

**3.) A Berendezés üzemeltetőjének neve:** Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)

**4.) A Berendezés gyártójának neve:** Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)

**5.) A Berendezés típusai:**

- Átfolyós fordított ozmózis vztisztító berendezések:

EconomyWater RO-Traditional 200GPD, EconomyWater RO-Traditional 200GPD+,  
EconomyWater RO-Traditional 360GPD, EconomyWater RO-Traditional 360GPD+,  
EconomyWater RO-Traditional 600GPD, EconomyWater RO-Traditional 800GPD,  
EconomyWater RO-Traditional 1200GPD, EconomyWater RO-Traditional 1600GPD,  
EconomyWater RO-Traditional 2000GPD, EconomyWater RO-CleanPure DirectFlow

- Tartályos fordított ozmózis vztisztító berendezések:

EconomyWater RO-Traditional, EconomyWater RO-CleanPure, EconomyWater RO-Traditional WP, EconomyWater RO-CleanPure WP

Közegészségügyi Főosztály

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: [kozegeszseg@nnk.gov.hu](mailto:kozegeszseg@nnk.gov.hu)

Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977

Berendezés típusa(i) a fő vízkezelő töltet alapján: RO membránt tartalmazó.

Berendezés típusa(i) beszerelés helye alapján: a felhasználás helyén történő vízkezelés (POU).

**6.) A Berendezés alkalmazási területe:** Ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz utótisztása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazása.

Korlátozások:

- A Berendezés által kezelt víz felhasználása várandósok és 3 év alatti gyermekek számára nem lehetséges.
- A Berendezés gyermekintézményben és egészségügyi intézményekben nem alkalmazható.

7.) Az engedély kizárólag az Engedélyes kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 50514-1/2021/LAB. iktatószámú, 2021. október 28-án kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a Labornum Kft. által gyártott „EconomyWater” hálózati víz utótisztító kisberendezés-család elnevezésű termékre vonatkozik.

8.) Az engedély kizárólag a Labornum Kft. által gyártott „EconomyWater” hálózati víz utótisztító kisberendezés-család Nemzeti Népegészségügyi Központhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű (felépítés, szűrőanyagok, vízzel érintkező szerkezeti anyagok) és működésű Berendezéseire vonatkozik:

Vízkezelő egység	Típus	Vízzel érintkező anyagok / Típus	Gyártó
Mechanikai szűrő 5 µm-es	S-PP5	PP	
Mechanikai szűrő 1 µm-es	S-PP1	PP	
Aktívszén előszűrő	CTO, S-BL	aktívszén	
RO membrán	RE1812 RE1812-LP RE2012 RE2012-LPF	PA	
Aktívszén utószűrő	F-T33- GAC/KDF/Silver	ezüstözött aktívszén KDF	
UV-lámpa	Strike I	kvarcüveg rozsdamentes acél	

Vízzel érintkező alkatrész	Típus	Vízzel érintkező anyagok/típus	Gyártó
Szűrőház	RO-CUPC RO-CUP	PP TPR	
Csapterlep	FXFCH3 FXFCH5 FXFCH6 EW-3WAY-I EW-3WAY-C EW-3WAY-B EW-3WAY-F	rozsdamentes acél/SS304 kerámia rézötvözet/C27000	
Csapterlep	NCPV803CP (FXFCH5-TW)	ABS POM EPDM kerámia szilikon PE PA6+G45% rézötvözet/C27000	
By-pass szelep	Z-BV-Q1544-CV	POM rozsdamentes acél/SS304	
Csővek	T-0402	LLDPE	
Csatlakozók	Z-Q-2066 Z-Q-5044 Z-Q-5064	POM	
Membrán ház	RO1-0001W	PP	
Szennyvíz levezető idom	CU-114B-Q	ABS	
Mágnesszelep	SV-04-36	POM	
Bekötő csap	157/4	POM	
Alsó nyomáskapcsoló	Z-LPS-Q0404	POM	
Felső nyomáskapcsoló	Z-HPS-Q0404	POM	
Folytó szelep	Z-FR-Q800	ABS	
Tartály*	Z-TK032	PP	
Szivattyú	HF-9050-DXQ	rozsdamentes acél/SS304 nylon TPE EPDM	

\*=Csak a tartályos típusokban

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelése a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Berendezésben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe/víz tisztító berendezésbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni.

A Berendezés típusok vízzel érintkező anyagai megegyeznek egymással, eltérés a külső megjelenésükben, kapacitásukban, az RO membrán és a kifolyócsap típusában, illetve a tartály meglétében van.

9.) Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Berendezés, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését.

10.) A Berendezést kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, a Berendezés fertőtlenítése, karbantartása és regenerálása során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), illetve *a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről* szóló 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.

11.) A Berendezés mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező használati útmutatót mellékelni, amelyben rögzíteni szükséges a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály 50514-1/2021/LAB. iktatószámú szakvélemény korlátozásokra és a felhasználói útmutatóra vonatkozó 4-13. pontjaiban foglaltakat:

- a) A Berendezés kizárólag ivóvíz minőségű vízzel ellátott hálózatról működtethető. A kezelendő víz hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot.
- b) Alkalmazási terület: vezetékes csapvíz háztartási, munkahelyi és közösségi szintű utókezelése.
- c) Beüzemeléskor, hosszabb (2-3 napot meghaladó) üzemszünet, valamint fertőtlenítés után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a Berendezést át kell öblíteni, tartályos típusoknál legalább 2 tartálynyi víz kifolytatás, átfolyós típusoknál legalább 10 perces folytatás szükséges. 2-3 napot meghaladó üzemszüneteket követően a Berendezést át kell öblíteni, tartályos típusoknál a tartály kiürítése, átfolyós típusoknál legalább 5 perces folytatás szükséges.
- d) A Berendezés alkalmas a kezelésre szánt ivóvíz összes keménységének csökkentésére. Bypass alkalmazásával az RO membránnal kezelt és a kezeletlen víz megfelelő arányú keverése mellett a kezelt víz ivóvízként korlátlanul felhasználható. A Berendezés beüzemeléskor a helyi ivóvízminőséget figyelembe véve (pl.: összes keménység) kell a kezelt és kezeletlen víz keverési arányát beállítani, úgy, hogy a fogyasztott víz minősége megfeleljen a magyar előírásoknak (Korm.rendelet). A by-pass arányt az eltávolítani kívánt paraméterekre optimalizálva szükséges beállítani, de törekedni kell arra, hogy az összes keménység eléje az 50 CaO mg/l értéket. A by-pass beállításánál figyelembe kell venni azt, hogy by-pass alkalmazásával az eltávolítani kívánt paraméter a by-pass beállítástól függő arányban a Berendezés által biztosított vízben jelen lesz. A Berendezés alkalmazása nem lehetséges olyan víz esetén, amelynek összes keménysége 50 CaO mg/L értéknél kisebb.
- e) A beüzemelést és a rendszeres fertőtlenítést, karbantartást a forgalmazónak vagy megbízottjának szervizszolgáltatásként kell biztosítani a felhasználó részére. A berendezésben alkalmazott fordított ozmózis membránt legalább két évente, a többi szűrőbetétet legalább 3 havonta vagy a névleges kapacitás lejáta után ki kell cserélni.
- f) A Berendezés baktériumok elszaporodása elleni védelmét ezüstözést és KDF töltetet tartalmazó szűrőbetéttel és UV-lámpával valamint rendszeres, 3 havonta történő fertőtlenítéssel biztosítani kell.

- g) A Berendezés által kezelt víz felhasználása nem lehetséges várandósok és 3 év alatti gyermekek számára a nitratképződés kockázata miatt. A nitrifikáció kockázata nagy ammónium tartalmú nyersvíz esetén jelentősebb.
- h) A Berendezés a vizsgálati eredmények alapján alkalmas a szerves anyagok mennyiségének, az összes keménység, a szerves anyag tartalom és a klórozási melléktermékek jelentős csökkentésére. Az eltávolítás mértékét a beállított by-pass arány befolyásolja.
- i) A Berendezés közintézményekben történő, valamint közösségi célú alkalmazását az alábbi **kiegészítő** alkalmazási feltételek betartása mellett javasoljuk:
- az alkalmazást a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak be kell jelenteni;
  - gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható;
  - legalább havonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
  - a kezelt víz minőségét rendszeresen, legalább 6 havonta vizsgáltatni szükséges arra akkreditált laboratóriummal, a javasolt vizsgálati paraméterek: telepszám 22°C, *Pseudomonas aeruginosa*, ammónium, nitrit;
  - a kezelt víznek a vizsgált paraméterek szempontjából meg kell felelnie a Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő minőségi előírásoknak, telepszám 22°C tekintetében alkalmazandó beavatkozási határ 1000 TKE/ml;
  - az elvégzett laboratóriumi vizsgálati eredményeket a helyileg illetékes népegészségügyi hatóságnak és másolatban a Nemzeti Népegészségügyi Központnak meg kell küldeni, nem megfelelő eredmények esetén a szükséges beavatkozásokat soron kívül el kell végezni (pl. fertőtlenítés);
  - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
  - a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.
- e) A Berendezés munkahelyeken történő alkalmazása az alábbi **kiegészítő** alkalmazási feltételek betartása mellett történhet:
- legalább havonta történő fertőtlenítési gyakoriság javasolt;
  - gyermekintézményekben és egészségügyi intézményekben a Berendezés nem alkalmazható;
  - az elvégzett fertőtlenítésről és egyéb karbantartási műveletekről szerviznaplót kell vezetni;
  - a Berendezés használati útmutatóját úgy kell elhelyezni, hogy az minden felhasználó számára elérhető legyen.

**12.)** Az Engedélyesnek tájékoztatási kötelezettsége van továbbforgalmazáskor az ivóvíz-biztonsági engedéllyel rendelkező Berendezés felhasználási feltételeire vonatkozóan.

**13.)** Az ivóvízbiztonsági engedély határozatlan időre szól. Az engedélyezett „EconomyWater” **hálózati víz utótisztító kisberendezés-család közegészségügyi felülvizsgálatát** a Korm. rendelet 5. számú melléklet III. pontjában foglalt követelmények szerint, az Engedélyesnek **ötévente** a Nemzeti Népegészségügyi Központnál (a továbbiakban: NNK) kell kérelmezni.

**14.)** Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett „EconomyWater” **hálózati víz utótisztító kisberendezés-család** a mindenkor EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie.

A Berendezésre és az ivóvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

15.) Az engedély kérelemre történő módosítása csak az Engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.

16.) A felülvizsgálat elmulasztása vagy a felülvizsgálat során az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása, bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés az engedély visszavonását vonja maga után.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat az *egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedély előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a **„EconomyWater” hálózati víz utótisztító kisberendezés-család** kezelési és használati útmutatója.

Az eljárásért fizetendő eljárási költséget, 96.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkezem.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Budapest Környéki Törvényszékhez címezve, a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2021. október 29. napján kérelemmel fordult a Nemzeti Népegészségügyi Központoz (a továbbiakban: NNK) az általa forgalmazott és gyártott Berendezés ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz utókezelése céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazásának ivóvízbiztonsági engedélyezési ügyében.

A kérelem benyújtása előtt az Engedélyes beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes NNK szakvéleményt.

A 2021. október 28-án kiadott 50514-1/2021/LAB. számú szakvéleményben az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya az ivóvízbiztonsági engedély megadását közegészségügyi alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

Az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya az 50514-1/2021/LAB. számú előzetes szakvéleményében megállapította, hogy az Engedélyes által benyújtott dokumentumok és egy EconomyWater RO-Traditional WP termék egy gyárilag új mintapéldánya vízvizsgálati eredményei alapján a Berendezés ivóvízellátás területén (max. 30°C), hálózati víz utótisztítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő adagolása céljából való alkalmazásának - szakvéleményük 1-3. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett - közegészségügyi szempontból akadályos nincs. Az 50514-1/2021/LAB. számú előzetes szakvéleményben foglaltakat viszont figyelembe kell venni:

*„A termék alkalmazása növeli a baktérium-elszaporodás és a nitrifikáció kockázatát. Biztonságos üzemeltetés mellett az alkalmazásából adódó kockázatok mérsékelhetők, de várandósok és 3 év alatti kisgyermek részére a kezelt víz fogyasztása nem javasolt, valamint a termék alkalmazása nem javasolt egészségügyi intézményekben és gyermekintézményekben. A nitrifikáció kockázata nagy ammónium tartalmú nyersvíz esetén jelentősebb.”*

Fentiekre tekintettel került előírásra a rendelkező rész 6. pontjában meghatározott korlátozás.

Az 50514-1/2021/LAB. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 4-13. pontjában meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Berendezés mellé a kezelési és használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a fogyasztót tájékoztatja a Berendezés alkalmazásának feltételeiről.

A Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdése előírja, hogy:

*„Az 5. számú melléklet I. pont D) alpontjában felsorolt ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazni kívánt technológiákat az NNK ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi. Az ivóvízbiztonsági engedélyezés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését.*

A Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdése szerint: *„Az ivóvízbiztonsági engedélyt az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak kell az NNK-nál kérelmezni.”*

A Korm. rendelet 8/B. § (4) és (5) bekezdése szerint:

*„(4) Az ivóvízbiztonsági engedély határozatlan időre szól. Az engedély kérelemre történő módosítása csak az engedélyes adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.*

*(5) Az engedélyezett technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz meg, ötévente az NNK-nál kell kérelmezni.”*

A Korm. rendelet 8/B. § (7) és (8) bekezdése szerint:

*„(7) A felülvizsgálat elmulasztása vagy a felülvizsgálat során az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelőség az engedély visszavonását vonja maga után.*

*(8) Az engedélyesnek tájékoztatási kötelezettsége van forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor az ivóvízbiztonsági engedéllyel rendelkező technológia felhasználási feltételeire vonatkozóan.”*

Az Engedélyes kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Berendezés ivóvíz-ellátás (max.

30°C) területén, hálózati víz utótisztítása céljából, otthoni, munkahelyi és közösségi helyeken történő alkalmazása esetén a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet előírásainak.

Az NNK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdésére tekintettel - ivóvízbiztonsági szempontból írta elő annak érdekében, hogy a Berendezés alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz- és szaganyagok, illetve szennyező anyagok ivóvízbe kerülését.

A Berendezés közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 8/B. § (5) bekezdése szerint állapítottam meg.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 8/B. § (7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 8/B. § (8) bekezdésére tekintettel került előírásra.

Az engedély módosítására vonatkozóan a Korm. rendelet 8/B. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

*Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint:

*„[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”*

Az Ehi 14/B. § (8) bekezdése alapján az ivóvízbiztonsággal, az ivóvíz vizsgálatával, valamint a természetes gyógytényezőkkel, természetes ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az ivóvízbiztonsági engedély kiadását teljes eljárásban folytattam le.

*Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) az Engedélyes megfizette.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: *„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”*

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján: *„Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”*

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: *„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési vagy közigazgatási – kivéve eljárási – bírságot nem helyez kilátásba.”*

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.”*



Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: „Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: „A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály helyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 8/B. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/C. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg. A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása az Országos Tisztifőorvos Kiadmányozásról szóló 44/2019. (XI. 20.) utasítása alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (E-papír esetében a szervezetnév: Nemzeti Népegészségügyi Központ (OKI)).

Budapest, 2021. november „04”.

**Dr. Müller Cecília**  
országos tisztifőorvos  
nevében és megbízásából



**Belláné Apostol Mária**  
főosztályvezető

Határozatot kapják:

- Labornum Kft. (2330 Dunaharaszti, Szondi György utca 71.)
- Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (tárhely)
- Irattár

